





Brukerveiledning XPI modell 1

Produktspesifikasjon for XPI modell 2 og tips og triks å ta med seg.



Nytt hendig uttak for sd-kort for både små og store fingre!

Tilkobling av medfølgende 5-volts vifte



Størrelse

Bredde : 14,5 cm
Høyde : 8 cm
Dybde : 9 cm

Materialer

Skruer i metall, M2.5 i forniklet utgave. M3 utsideskruer i A4 stål.
Plast, PLA – Polymelkesyre.

Produsert i
Oslo, Norge

Produsent

Morten Steenberg, www.minibase.no. Her finnes også ytterligere informasjon om våre miljøvennlige plastprodukter.

Få mest ut av Raspberry Pi 4 sammen med XPI modell 1

Følgende innstillinger i `config.txt` anbefales og er testet av oss grundig.

Så lenge du benytter den medfølgende 5-volts vifta og har tidligere bestyket din Raspberry Pi 4 med kjøleribber, kan du «overclock»e maskinen din til 2GHZ.

`config.txt` når du enklest med terminalkommandoen `sudo nano /boot/config.txt`

Dette burde stå nederst i din `config.txt` fil på din Raspberry Pi 4:

```
gpu_mem=256
dtoverlay=vc4-fkms-v3d
arm_freq=2000
over_voltage=6
```